



## Instrukcja obsługi

### **BioCleanGEL**

BioClean GEL jest specjalnym środkiem do okresowego i gruntownego czyszczenia wałków rastrowych, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. BioClean GEL jest dostarczany w konsystencji żelu. Środek można stosować do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: w trakcie działania BioClean GEL musi znajdować się w środowisku wilgotnym, Dlatego nie wolno dopuszczać do jego wysychania. Należy postępować ściśle wg poniżej przedstawionego sposobu użycia

#### **Sposób użycia :**

1. BioCleanGEL nałożyć na powierzchnię czyszczoną bezpośrednio ze specjalnie ukształtowanej końcówki pojemnika i rozprowadzić szczotką. Warstwa gelu powinna oblać całą powierzchnię rastru.
2. Gel pozostawić do działania na ca. 10 – 20 min. Czas ten można wydłużyć nawet do 60 min. W międzyczasie sprawdzać czy masa nie zasycha i w razie potrzeby zwilżać ją środkiem BioClean LIQUID (bez rozcieńczenia) ze spryskiwacza ręcznego.
3. Następnie wałek intensywnie wyszczotkować.

Uwaga : Szczotkowanie ma za zadanie poruszenie włosem szczotki, zmiękczonego przez żel, zabrudzeń znajdujących się w głębi kałamarzyków, dlatego należy szczotkować powoli ze znacznym dociskiem.

4. Wałek spłukać czystą wodą. Jeżeli masa jest bardzo brudna należy cykl ( od punktu 1.) powtórzyć
5. Następnie płukać układ czystą wodą przez 2 do 5 min.

Środek nie niszczy gumy, matryc drukujących, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

**Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.**

Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.



**Bio Clean GEL posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny  
nr PZH/HT-0823/2000**

