



Instrukcja obsługi

BioClean SAFE

BioClean SAFE jest specjalnym środkiem do codziennego płukania układów farbowych i wałków rastrowych oraz mycia form drukowych, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. BioClean SAFE jest dostarczany w postaci koncentratu. Środek można również stosować do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.

Do mycia form drukowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 5 l wody

Do mycia układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 10 l wody

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. Każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem BioClean SAFE przy każdej zmianie farby ale nie rzadziej jak jeden raz na dobę. Czas płukania dla farb jasnych 5 minut, dla farb ciemnych 10 minut
2. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą .

Sposób użycia do mycia form drukowych:

1. Formę natryśkać roztworem środka. Chwilę odczekać (optimum 2-3 min)
2. Następnie formę drukową wyszczotkować
3. Formę drukową spłukać bieżącą wodą.

Środek nie niszczy gumy, matryc drukujących, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.

Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.



**Bio Clean SAFE posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny
nr PZH/HT-0822/2000**

