



## Instrukcja obsługi

### **BioClean SOLVENT CLEANER**

BioClean SOLVENT CLEANER jest przewidziany do codziennego i okresowego czyszczenia.

#### **Sposób użycia :**

1. BioClean SOLVENT CLEANER nałożyć na powierzchnię rastrową. Natryskać z rozpylacza ręcznego, ewentualnie nałożyć szmatkę, lub połączyć na wałek rastrowy. Mniejsze wałki można umieścić w kąpielu z środka.
2. Pozostawić produkt przez czas ok. 5 min na powierzchni czyszczonej celem uaktywnienia jego działania. Czas może być dłuższy, nie wolno jednak dopuścić, aby środek wyschnął.
3. Następnie intensywnie wyszczotkować powierzchnię rastru.

**Uwaga : Szczotkowanie ma za zadanie poruszenie włosem szczotki, zmiękczonego przez żel, zabrudzeń znajdujących się w głębi kałamarzyków, dlatego należy szczotkować powoli ze znacznym dociskiem.**

4. Rozpuszczone zanieczyszczenia usunąć z powierzchni aniloxa za pomocą szmatki. Należy zwrócić uwagę, aby usunąć wszystkie resztki i nie dopuścić do ich ponownego zaschnięcia. Na koniec można przepłukać powierzchnię wałka zwykle stosowanym wypłukiwaczem lub wodą ( najlepiej bieżącą ciepłą wodą ).
5. Przy czyszczeniu form drukowych zachować szczególną ostrożność. Wstępnie przeprowadzić test na odporność fotopolimeru. Nie pozostawiać matrycy w kąpielu z środka czyszczącego. Po umyciu matrycę dobrze wypłukać. Przy czyszczeniu sleeve'ów należy nie dopuszczać do zwilżenia środkiem warstwy pianki poliuretanowej, stanowiącej wypełnienie tulei. Ponieważ środek rozpuszcza również poliuretany może dojść do uszkodzenia sleeve'u. Nie stosować do mycia obudów maszyn ( może rozpuścić plastiki ). Środek nie może być stosowany w układach obiegowych.

**Środek ma własności drażniące, dlatego należy chronić oczy.**

**Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.**

**BioClean SOLVENT CLEANER posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny  
nr PZH/HT-0824/2000**

