



Instrukcja obsługi

BioClean BASIC

BioClean BASIC jest specjalnym ekonomicznym środkiem do codziennego płukania układów farbowych i wałków rastrowych oraz mycia form drukowych, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. BioClean BASIC jest dostarczany w postaci koncentratu. Środek można również stosować do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.
Do mycia układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 10-20 l wody

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. Każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem BioClean BASIC przy każdej zmianie farby ale nie rzadziej jak jeden raz na dobę. Czas płukania dla farb jasnych min 5 minut, dla farb ciemnych min 10 minut
2. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą .

Środek nie niszczy gumy, fotopolimerowych form drukowych, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.

Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.