



Instrukcja obsługi

Bio Clean SAFE MF

Bio Clean SAFE MF jest specjalnym środkiem do codziennego płukania układów farbowych i wałków rastrowych oraz mycia form drukowych, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. Bio Clean SAFE MF jest dostarczany w postaci koncentratu. Środek można stosować bez obaw do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.

Do mycia form drukowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 5 l wody, roztwór 20 %

Do mycia układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 10 l wody, roztwór 10 %
Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. Każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem Bio Clean SAFE MF przy każdej zmianie farby ale nie rzadziej jak jeden raz na dobę. Czas płukania przy zmianie zlecenia dla farb jasnych min 5 minut, dla farb ciemnych min 10 minut. Raz na dobę czas płukania wydłużyć do 20 min.
2. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą .
3. Zastosowanie ciepłej wody poprawi efekt czyszczenia i płukania .

Sposób użycia do mycia form drukowych:

1. Formę natryśkać roztworem środka. Chwilę odczekać (optimum 1-3 min)
2. Następnie formę drukową wyszczotkować
3. Formę drukową spłukać bieżącą wodą.

Środek nie niszczy gumy, form drukowych, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować środki ochronne:



Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.

**Dalsze informacje zawiera
Karta Charakterystyki**

Zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH