



Instrukcja obsługi

BioClean LIQUID

BioClean LIQUID jest specjalnym środkiem do okresowego płukania układów farbowych i wałków rastrowychna zimno i na gorąco, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. BioClean LIQUID jest dostarczany w postaci koncentratu. Środek można również stosować do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.

Do płukania układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 15 l wody , dodać odpieniacza
Do zwilżania BioClean GEL – nie rozcieńczać

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. W wyznaczonym terminie konserwacji maszyny, każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem BioClean LIQUID. Czas płukania 45 – 60 minut
2. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą .

Sposób użycia do zwilżania BioClean GEL:

1. BioClean LIQUID przelać do rozpryskiwacza ręcznego. Wał pokryty żelem okresowo zwilżać poprzez natryskiwanie. Nie dopuścić do zaschnięcia masy.
2. Następnie wał intensywnie wyszczotkować
3. Wał rastrowy spłukać bieżącą wodą.

Środek nie niszczy gumy, matryc drukujących, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.

Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.

Bio Clean LIQUID posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny

Nr HK/B/0711/01/2003

