



Instrukcja obsługi

BioClean UNIVERSAL

BioClean UNIVERSAL jest specjalnym środkiem szerokiego zastosowania. Nadaje się do codziennego płukania układów farbowych i wałków rastrowych, mycia form drukowych, podłóg kałamarzy farbowych i innych części maszyn ect., których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. BioClean UNIVERSAL jest dostarczany w postaci koncentratu.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.

Do mycia form drukowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 5 l wody

Do mycia układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 10 l wody

Do pozostałych zastosowań – rozcieńczenie 1 kg środka na 5-10 l wody

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. Każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem BioClean UNIVERSAL przy każdej zmianie farby ale nie rzadziej jak jeden raz na dobę. Czas płukania dla farb jasnych 5 minut, dla farb ciemnych 10 minut
2. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą.

Sposób użycia do mycia form drukowych:

1. Formę natryskać roztworem środka. Chwilę odczekać (optimum 2-3 min)
2. Następnie formę drukową wyszczotkować
3. Formę drukową spłukać bieżącą wodą.

Środek nie niszczy gumy, matryc drukujących, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować ochronne rękawice gumowe.

Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.

**Bio Clean UNIVERSAL posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny
nr HK/B/1275/01/2002**

