



Instrukcja obsługi

BioClean Glue Roll Cleaner

BioClean Glue Roll Cleaner – jest to mocno działający środek do usuwania kleju, kamienia i ich połączeń z powierzchni wałów klejowych na tekturnicach. BioClean Glue Roll Cleaner służy do gruntownego okresowego czyszczenia wałów klejowych w maszynie w kąpieli.

UWAGA : środek zawiera 50 % kwasu cytrynowego, pH w 25 °C wynosi 2,0± 0,5 . Należy chronić skórę i oczy ponieważ przy kontakcie z nimi wystąpią poparzenia. Przy mieszaniu z wodą postępować jak z kwasem. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi

1. Środek dostarczony jest jako koncentrat. W pierwszej kolejności należy przygotować odpowiedni roztwór środka z wodą. Zalecane stężenie ca. 30 %. W praktyce stosuje się 25 kg środka na ca. 100 l pojemności wanny klejowej. Nalać wodę o temperaturze ca. 40-50 °C dodając jednocześnie środek , aż do napełnienia wanny klejowej. Dla maszyn bez wanny należy zamknąć układ poprzez pompę, zaś środek podawać między wały .
2. Uruchomić obroty wału klejowego i pozostawić układ , aby płukał się przez 30 – 60 minut
3. Spuścić zawartość wanny klejowej.
4. Napełnić wannę lub obieg czystą wodą
5. Uruchomić obroty wału klejowego i pozostawić układ , aby płukał się przez 60 minut
6. Spuścić zawartość wanny klejowej lub obiegu .
7. Dokładnie spłukać powierzchnię wału klejowego strumieniem gorącej bieżącej wody
8. Wał winien uzyskać metaliczny połysk

