



Instrukcja obsługi dla maszyn bez wanny klejowej

BioClean Glue Roll Cleaner

BioClean Glue Roll Cleaner – jest to mocno działający środek do usuwania kleju, kamienia i ich połączeń z powierzchni wałów klejowych na tekturnicach. BioClean Glue Roll Cleaner służy do gruntownego okresowego czyszczenia wałów klejowych w maszynie w kąpeli.

UWAGA : środek zawiera 50 % kwasu cytrynowego, pH w 25 °C wynosi $2,0 \pm 0,5$. Należy chronić skórę i oczy ponieważ przy kontakcie z nimi wystąpią poparzenia. Przy mieszaniu z wodą postępować jak z kwasem. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi

1. Środek dostarczony jest jako koncentrat w kanistrach po 15 kg. Napełniamy koncentratem natryskiwacz ręczny .
2. Uruchomić obroty wału klejowego i natrykiwać koncentrat równomiernie na powierzchnię wału klejowego i pozostawiamy na ca. 60 min . Wał powinien obracać się na wolnych obrotach, co zapewnia równomierne rozlewanie się warstwy środka .
3. Obserwujemy powierzchnię wału i staramy się nie dopuszczać do zaschnięcia środka.
Zasychającą masę zwilżać należy dodatkowym natryskiem środka .
4. Po ca . 60 min stwierdzimy , że na powierzchni wału zgromadziła się znaczna ilość rozpuszczonego zabrudzenia. Wtedy rozpoczynamy spłukiwanie środka i zabrudzenia mocnym strumieniem wody (np. z myjki ciśnieniowej , zalecana ciepła woda) .
5. Jeżeli wał nadal nie jest w pełni czysty, powtórzyć czynności p.2 i p.3 tak długo aż uzyska się oczekiwany skutek .
6. Wał dokładnie wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
7. Czysty wał winien uzyskać metaliczny połysk.

