



Instrukcja obsługi

BioClean MONSTER

BioClean Monster – jest to bardzo mocno działający środek do usuwania zaschniętych pozostałości farb stosowanych we fleksografii (wodnych, rozpuszczalnikowych, UV itd.) z powierzchni wałów rastrowych. BioClean Monster służy do ręcznego gruntownego okresowego czyszczenia wałów rastrowych poza maszyną . Ze względu na galaretowatą formę , łączy w sobie zalety środków H.D. i GEL.

UWAGA : środek zawiera 14-50 % wodorotlenku potasu, pH w roztworze 5% wynosi 14,0± 0,5 . Należy chronić skórę i oczy ponieważ przy kontakcie z nimi wystąpią ciężkie poparzenia. Przy mieszaniu z wodą postępować jak z mocną zasadą. Chronić otoczenie, środek ma silne działania utleniające tzn. istnieje zagrożenie korozją. Środek niszczy aluminium.

Środek dostarczony jest w koncentracji gotowej do użycia.

Środek jest bezpieczny dla: stali kwasoodpornej, ceramiki, gumy, PCV

1. **Czyszczenie ręczne.** Zabezpieczyć otoczenie¹. Upewnić się, że wał nie ma części aluminiowych. Przygotować stanowisko, tak aby po czyszczeniu możliwe było spłukanie środka znaczną ilością wody. Założyć środki ochrony rąk, ciała i oczu. Przygotowany roztwór nałożyć na powierzchnię rastrową cienką warstwą. Ewentualnie owinąć folią stretch. Odczekać co najmniej 60 min. Przy owinięciu folią środek nie wysycha przez wiele godzin. Powierzchnię szczotkować intensywnie odpowiednią szczotką. Odczekać ok. 5 minut. Warstwę brudu spłukać silnym strumieniem wody² . Cykl powtarzać do uzyskania oczekiwanego skutku.
2. **Czyszczenie obiegowe** – nie wolno stosować tego środka do płukania obiegowego układu w maszynie !

¹ Należy zabezpieczyć komorę raklową, wał gumowy itd. , np. folią, folią stretch.

² Przed spłukaniem nadmiar środka ściągnąć szmatką . Środek nie może zalegać na pozostałych częściach maszyny.