



Instrukcja obsługi

Bio Clean SAFE Periodic

Bio Clean SAFE Periodic jest specjalnym środkiem do okresowego czyszczenia układów farbowych i wałków rastrowych poprzez płukanie obiegowe, których zabrudzenia pochodzą z farb wodnych. Środek jest szczególnie polecany do czyszczenia wałków typu GTT – UniCorr, UniFlex ect. Bio Clean SP jest dostarczany w postaci koncentratu. Środek można stosować bez obaw do czyszczenia kałamarzy farbowych i innych części maszyn.

Uwaga: przed użyciem środek należy rozcieńczyć.
Do mycia układów farbowych – rozcieńczenie 1 kg środka na 10 l wody, roztwór 10 %
Roztwór przygotować bezpośrednio przed użyciem

Sposób użycia do mycia układów farbowych:

1. W przypadku bardzo twardej wody, celem usunięcia kamienia wstępnie wał natryskać środkiem BioClean Acidic 501, odczekać 5 min i spłukać bieżącą wodą
2. Każdy zespół drukujący płukać obiegowo roztworem Bio Clean SP nie rzadziej jak jeden raz w tygodniu. Czas płukania – co najmniej jedna godzina zaleca się wydłużyć nawet do kilku godzin
3. W przypadku mocnych zabrudzeń wyszczotkować całą powierzchnię wału.
4. Spłukać silnym strumieniem bieżącej wody.
5. Po myciu zespół wypłukać obiegowo czystą wodą. Czas płukania 5 minut. W przypadku znacznych zabrudzeń wał spłukać bezpośrednio czystą wodą .
6. Zastosowanie ciepłej wody (do 50° C) poprawi efekt czyszczenia i płukania .

Środek nie niszczy gumy, fotopolimerowych form drukowych, zaworów w układzie farbowym, pokryć lakierniczych ect.

Zaleca się stosować środki ochronne :

:



Skórę zabrudzoną środkiem dobrze wymyć wodą z mydłem i natłuścić kremem.

